MISE À LA TERRE ATEX

ZONES 1, 2 (gaz) et 21, 22 (poussière)





L'aimant de mise à la terre HM-ES est la solution idéale lorsqu'une mise à la terre sûre des fûts et des conteneurs est nécessaire, mais qu'il n'y a pas d'espace disponible pour une pince de mise à la terre normale.

Le boîtier plat peut être monté sur le couvercle du fût ou maintenu sur le côté du fût par force magnétique.

Les deux pointes de l'aimant se connectent à la base peinte du fût par un léger frottement manuel, établissant ainsi une connexion sûre avec la terre.

Cet aimant se présente comme une solution simple de mise à la terre sans surveillance.



RÉFÉRENCES		
Désignation:	Référence:	
HM-ES avec 1m de câble en acier, vert, 4mm².	6D0724	
HM-ES avec 3m de câble en acier, vert, 4mm².	6D0725	
HM-ES avec 5m de câble en acier, vert, 4mm².	6D0726	
HM-ES avec 1m de câble en acier, vert/jaune, 4mm².	6D0727	
HM-ES avec 3m de câble en acier, vert/jaune, 4mm².	6D0728	
HM-ES avec 5m de câble en acier, vert/jaune, 4mm².	6D0729	

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
Type de protection:	II 2G Ex h IIB T6 Gb II 2D Ex h IIB T80°C Db	
Certificat:	Certificat d'examen de type	
Matériau:	Acier inoxydable 1.4301 (V2A)	
Dimensions:	147x54x73mm	
Dents:	Acier inoxydable renforcé, 2 pièces	
Domaine d'application:	Récipients peints et non peints d'un volume supérieur à 50 litres	



