

# BOÎTIER MULTIPRISE ATEX 4 PRISES

Zones 1, 2, 21, 22

Catalogue disponible sur notre site Web: [www.inpratex.fr](http://www.inpratex.fr)

## PRISES DE COURANT ATEX

ZONES 1, 2 (gaz) et 21, 22 (poussière)

Boîtier multiprise certifié ATEX pour l'installation fixe en atmosphère explosible. Couvercle à charnière.

Boîtier équipé de 2 socles ATEX 20A 220/250V 1P+N+T, 2 socles ATEX 32A 380/440V 3P+N+T et de leurs fiches respectives.



Le presse-étoupe est fourni séparément.

### RÉFÉRENCES

Désignation:	Courant:	Tension:	Pôles:	Référence:
Rack 4 Prises (2 - 1P+N+T 20A / 2 - 3P+N+T 32A)	20A   32A	220/250V   380/440V	1P+N+T   3P+N+T	6F0111

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de protection:	II 2G Ex ed IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
Certificat:	Certificat d'examen de type
Boîtier:	Polyester noir
Dimensions:	400x250x120 mm
Usage:	Intérieur / Extérieur
Câblage:	9 bornes 10 mm <sup>2</sup> et 3 bornes 10 mm <sup>2</sup> PE
Priises de courant:	2 Prises 20A 1P+N+T 2 Prises 32A 3P+N+T
Indice de protection:	IP65
Température de service:	-20°C à +40°C
Entrées de câble:	1xM25x1,5

